


## ファームウェア更新手順書


A) G10 の電源を入れて 90 秒待ち、G10 の準備ができたことを確認します。




B) G10 がインターネットに接続されていることを確認します (LED が濃い青色で点灯します)。



C) イーサネットケーブルを使用するかまたは WIFI 経由でラップトップまたはスマートデバイスを G10 に接続します。



D) クライアント上でブラウザ ( Google Chrome または FireFox を推奨します ) を開き、URL <http://ASRock.router> または <http://192.168.1.1> と入力して G10 のウェブ UI にアクセスします。



E) Advanced Settings ( 詳細設定 ) で Administration ( 管理 ) -> Firmware Upgrade

( ファームウェア更新 ) ページを開きます。





F) [Check & Update( 確認 & 更新 )] ボタンをクリックしてプロンプトメッセージを確認します。



G) G10 が約 2 分間以内に最新の公式ファームウェアにアップグレードされます。