

1 簡介

感謝您購買華擎 X99 Extreme4 主機板，本主機板經華擎嚴格品管製作，是一套讓人信賴的可靠產品。本產品採用設計所展現的優異效能，完全符合華擎對品質及耐用度的承諾。



由於主機板規格及 BIOS 軟體可能會更新，所以本文件內容如有變更，恕不另行通知。如本文件有任何修改，可至華擎網站逕行取得更新版本，不另外通知。若您需要與本主機板相關的技術支援，請上我們的網站瞭解有關您使用機型的特定資訊。您也可以
在華擎網站找到最新的 VGA 卡及 CPU 支援清單。華擎網站
<http://www.asrock.com>

1.1 包裝內容

- 華擎 X99 Extreme4 主機板 (ATX 尺寸)
- 華擎 X99 Extreme4 快速安裝指南
- 華擎 X99 Extreme4 支援光碟
- 1 x I/O 面板外罩
- 1 x 華擎 SLI_Bridge_2S 卡
- 一張華擎 3-Way SLI-2S1S Bridge 卡
- 4 x Serial ATA (SATA) 資料纜線 (選用)
- 1 x HDD Saver 纜線
- 1 x 螺絲 (適用於 Ultra M.2 插座)

1.2 規格

平台

- ATX 尺寸
- 2oz 銅製 PCB
- 高密度防潮纖維電路板

CPU

- 支援 LGA 2011-3 插座的 Intel® Core™ i7 與 Xeon® 18 核心處理器系列
- 數位電源設計 (Digi Power)
- 12 電源相位設計
- 支援 Intel® Turbo Boost 2.0 技術
- 支援非同步超頻技術

晶片組

- Intel® X99

記憶體

- 支援四通道 DDR4 記憶體技術
- 8 x DDR4 DIMM 插槽
- 支援 DDR4 3000+(OC)*/2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133/1866/1600/1333/1066 非 ECC、無緩衝記憶體
- * 如需更多資訊，請參閱華擎網站上的記憶體支援表 (<http://www.asrock.com/>)。
- 支援 non-ECC RDIMM (Registered DIMM)
- 支援 DDR4 ECC、un-buffered 記憶體 /RDIMM 及 LGA 2011-3 插座內安裝的 Intel® Xeon® 處理器 E5 系列
- 最大系統記憶體容量：128GB (請參閱「注意」)
- 支援 Intel® Extreme Memory Profile (XMP)2.0
- 15 μ 特厚鍍金插槽

擴充插槽

- 3 x PCI Express 3.0 x16 插槽 (PCIE1 @ x16 模式；PCIE3 @ x16 模式；PCIE5 @ x8 模式)
- * 若安裝 28 條通道的 CPU，PCIE1/PCIE3/PCIE5 將以 x16/x8/x4 的速度執行。
- * 若安裝 M.2 PCI Express 模組，將停用 PCIE5。
- 1 x PCI Express 2.0 x16 插槽 (PCIE2:x4 模式)
- 1 x PCI Express 2.0 x1 插槽
- 支援 AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ 和 CrossFireX™ 技術
- 支援 NVIDIA® Quad SLI™, 3-Way SLI™ 和 SLI™ 技術
- * 如果安裝 28 條通道的 CPU，不支援 3-Way SLI™。
- 15 μ 特厚鍍金插槽 (PCIE1 和 PCIE3)

音訊

- 7.1 CH HD 音訊含內容保護 (Realtek ALC1150 音訊轉碼器) 功能
- 高階藍光音訊支援
- 支援防突波 (華擎全防護)
- 支援天籟美聲二代
 - Nichicon Fine Gold 系列音效專用電容
 - 115dB SNR DAC 與差分放大器
 - TI® NE5532 高級耳機放大器 (支援最高可達 600 Ohms 的耳機)
 - 直接驅動技術
 - EMI 屏蔽蓋
 - PCB 隔離屏蔽
- 支援 DTS Connect

LAN

- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I218V
- 支援網路喚醒
- 支援防雷擊 / 防 ESD 靜電 (華擎全防護)
- 支援 Energy Efficient Ethernet 802.3az
- 支援 PXE

後面板 I/O

- 1 x PS/2 滑鼠連接埠
- 1 x PS/2 鍵盤連接埠
- 1 x eSATA 接頭
- 1 x 光纖 SPDIF 輸出連接埠
- 4 x USB 2.0 連接埠 (支援防 ESD 靜電 (華擎全防護))
- 4 x USB 3.0 連接埠 (支援防 ESD 靜電 (華擎全防護))
- 1 x RJ-45 LAN 連接埠, 含 LED (ACT/LINK LED 及 SPEED LED)
- 1 x 清除 CMOS 開關
- HD 音訊插孔: 後置喇叭 / 中置 / 低音 / 線路輸入 / 前置喇叭 / 麥克風

儲存裝置

- 10 x SATA3 6.0 Gb/s 接頭可支援 RAID (RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10、Intel 快速儲存技術 13)、NCQ、AHCI、熱插拔及華擎硬碟守護神等
 - (S_SATA3_3 接頭與 eSATA 連接埠共用)
 - (S_SATA3_2 接頭與 Ultra M.2 Socket 連接埠共用)
- * RAID 僅支援 SATA3_0 ~ SATA3_5 連接埠。

- 1 x eSATA 接頭，支援 NCQ、AHCI 及熱插拔
- 1 x Ultra M.2 插槽，支援 M.2 SATA3 6.0 Gb/s 模組與 M.2 PCI Express 模組，最高可達 Gen3 x4 (32 Gb/s)

接頭

- 1 x COM 連接埠排針
- 1 x TPM 排針
- 1 x 電源 LED 排針
- 2 x CPU 風扇接頭 (1 x 4-pin、1 x 3-pin)
- 3 x 機殼風扇接頭 (1 x 4-pin、2 x 3-pin) (智慧型風扇速度控制)
- 1 x 電源風扇接頭 (3-pin)
- 1 x 24 pin ATX 電源接頭
- 1 x 8 pin 12V 電源接頭 (高密度電源連接埠)
- 1 x 硬碟守護神連接埠
- 1 x PCIe 電源接頭
- 1 x 前面板音訊接頭
- 1 x Thunderbolt AIC 連接埠
- 2 x USB 2.0 排針 (支援 4 個 USB 2.0 連接埠) (支援防 ESD 靜電 (華擎全防護))
- 1 x USB 3.0 排針 (支援 2 個 USB 3.0 連接埠) (支援防 ESD 靜電 (華擎全防護))

BIOS 功能

- 2 x 128Mb AMI UEFI Legal BIOS，具備多國語言 GUI 支援 (1 x 主 BIOS and 1 x 備用 BIOS)
- 支援 Secure Backup UEFI 技術
- ACPI 1.1 符合喚醒自動開機
- 支援 SMBIOS 2.3.1
- CPU、DRAM、PCH 1.05V、PCH 1.5V、VPPM 電壓多重調整

硬體 監視器

- CPU / 機殼溫度感應
- CPU / 機殼 / 電源風扇轉速計
- CPU / 機殼靜音風扇 (依 CPU 溫度自動調整機殼風扇速度)
- CPU / 機殼風扇多重速度控制
- 電壓監控：+12V、+5V、+3.3V、CPU 輸入電壓、CPU 內部電壓

作業系統

- Microsoft® Windows® 10 64 位元 / 8.1 32 位元 / 8.1 64 位元 / 8 32 位元 / 8 64 位元 / 7 32 位元 / 7 64 位元

認證

- FCC、CE、WHQL
- ErP/EuP Ready (需具備 ErP/EuP ready 電源供應器)

* 如需產品詳細資訊，請上我們的網站：<http://www.asrock.com>




請務必理解，超頻可能產生某種程度的風險，其中包括調整 BIOS 中的設定、採用自由超頻技術或使用協力廠商的超頻工具。超頻可能會影響您系統的穩定性，或者甚至會對您系統的元件及裝置造成傷害。您應自行負擔超頻風險及成本。我們對於因超頻所造成的可能損害概不負責。



在 Windows® 32 位元作業系統下，因有保留供系統使用記憶體的限制，所以實際記憶體大小可能低於 4GB。Windows® 64 位元作業系統則沒有此類限制。您可使用華擎 XFast RAM 運用 Windows® 無法使用的記憶體。

1.3 跳線設定

圖例顯示設定跳線的方式。當跳線帽套在針腳上時，該跳線為「短路」。若沒有跳線帽套在針腳上，該跳線為「開啟」。圖例顯示當 3-pin 跳線的跳線蓋套在 pin1 及 pin2 時，這兩個針腳皆為「短路」。



清除 CMOS 跳線

(CLRCMOS1)

(請參閱第 1 頁，編號 9)



預設



清除 CMOS

您可利用 CLRCMOS1 清除 CMOS 中的資料。若要清除及重設系統參數為預設設定，請先關閉電腦電源，再拔下電源供應器的電源線。在等待 15 秒後，請使用跳線帽讓 CLRCMOS1 上的 pin2 及 pin3 短路約 5 秒。不過，請不要在更新 BIOS 後立即清除 CMOS。若您需在更新 BIOS 後立即清除 CMOS，則必須先重新啟動系統，然後於進行清除 CMOS 動作前關機。請注意，只有在取出 CMOS 電池時才會清除密碼、日期、時間及使用者預設設定檔。



清除 CMOS 開關擁有與清除 CMOS 跳線相同的功能。

BIOS 選擇跳線

(BIOS_SEL1)

(請參閱第 1 頁，編號 24)




本主機板設有兩個板載 BIOS，分別是主 BIOS (BIOS_A) 與備用 BIOS (BIOS_B)，可增進系統安全及穩定性的保護。一般而言，系統會以主 BIOS 運作。但若主 BIOS 損毀或損壞，請使用跳線帽讓 pin2 與 pin3 短路，之後備用 BIOS 將接管下一次的系統開機工作。之後使用 BIOS 設定公用程式內的「Secure Backup UEFI」將 BIOS 檔案複製至主 BIOS，以確保系統正常運作。基於系統安全，使用者無法手動更新備用 BIOS。使用者可參考 BIOS LED (BIOS_A_LED 或 BIOS_B_LED) 識別目前正在啟動哪一個 BIOS。

1.4 板載排針及接頭



板載排針及接頭都不是跳線。請勿將跳線帽套在這些排針及接頭上。將跳線帽套在排針及接頭上，將造成主機板永久性的受損。

系統面板排針
(9-pin PANEL1)
(請參閱第 1 頁，編號 23)



請依照以下的針腳排列將機殼上的電源開關、重設開關及系統狀態指示燈連接至此排針。在連接纜線之前請注意正負針腳。



PWRBTN (電源開關) :

連接至機殼前面板上的電源開關。您可設定使用電源開關關閉系統電源的方式。

RESET (重設開關) :

連接至機殼前面板上的重設開關。若電腦凍結且無法執行正常重新啟動，按下重設開關即可重新啟動電腦。

PLED (系統電源 LED) :

連接至機殼前面板上的電源狀態指示燈。系統正在運作時，此 LED 會亮起。系統進入 S1/S3 睡眠狀態時，LED 會持續閃爍。系統進入 S4 睡眠狀態或關機 (S5) 時，LED 會熄滅。

HDLED (硬碟活動 LED) :

連接至機殼前面板上的硬碟活動 LED。硬碟正在讀取或寫入資料時，LED 會亮起。

各機殼的前面板設計各有不同。前面板模組主要是由電源開關、重設開關、電源 LED、硬碟活動 LED、喇叭及其他裝置組成。將機殼前面板模組連接至此排針時，請確定佈線及針腳指派皆正確相符。

電源 LED 排針
(3-pin PLED1)
(請參閱第 1 頁, 編號 18)



請將機殼電源 LED 連接至此排針, 以指示系統的電源狀態。


Serial ATA3 接頭
(S_SATA3_0_1:
請參閱第 1 頁, 編號 11)
(S_SATA3_2_3:
請參閱第 1 頁, 編號 12)
(SATA3_0_3:
請參閱第 1 頁, 編號 13)
(SATA3_1_4:
請參閱第 1 頁, 編號 14)
(SATA3_2_5:
請參閱第 1 頁, 編號 15)



這十組 SATA3 接頭皆支援內部儲存裝置的 SATA 資料纜線, 最高可達 6.0 Gb/s 資料傳輸率。若連接背後 I/O 上的 eSATA 連接埠, 內部 S_SATA3_3 將不會作用。如果已佔用 Ultra M.2 插槽, 內部 S_SATA3_2 將無法作用。


* RAID 僅支援 SATA3_0 ~ SATA3_5 連接埠。

USB 2.0 排針
(9-pin USB4_5)
(請參閱第 1 頁, 編號 22)
(9-pin USB6_7)
(請參閱第 1 頁, 編號 23)



除了 I/O 面板上的四個 USB 2.0 連接埠外, 在本主機板上還有另外兩組排針。各 USB 2.0 排針皆可支援兩個連接埠。

USB 3.0 排針
(19-pin USB3_4_5)
(請參閱第 1 頁, 編號 9)




除了 I/O 面板上的四個 USB 3.0 連接埠外, 在本主機板上還有另外一組排針。各 USB 3.0 排針皆可支援兩個連接埠。

前面板音訊排針

(9-pin HD_AUDIO1)

(請參閱第 1 頁，編號 28)



本排針適用於連接音訊裝置至前面板音訊。




1. 高解析度音訊支援智慧型音效介面偵測 (Jack Sensing)，但機殼上的面板線必須支援 HDA 才能正確運作。請依本手冊及機殼手冊說明安裝系統。
2. 若您使用 AC' 97 音訊面板，請按照以下步驟安裝至前面板音訊排針：
 - A. 將 Mic_IN (MIC) 連接至 MIC2_L。
 - B. 將 Audio_R (RIN) 連接至 OUT2_R 且將 Audio_L (LIN) 連接至 OUT2_L。
 - C. 將接地 (GND) 連接至接地 (GND)。
 - D. MIC_RET 及 OUT_RET 僅供 HD 音訊面板使用。您不需要在 AC' 97 音訊面板上連接。
 - E. 若要啟動前側麥克風，請前往 Realtek 控制面板中的「FrontMic」標籤調整「錄音音量」。

機殼喇叭排針

(4-pin SPEAKER1)

(請參閱第 1 頁，編號 19)




請將機殼喇叭連接至此排針。

機殼及電源風扇接頭

(4-pin CHA_FAN1)

(請參閱第 1 頁，編號 17)




請將風扇纜線連接至風扇接頭，並比對黑線及接地針腳。

CHA_FAN 可由 UEFI 或 A-Tuning 設定。


(3-pin CHA_FAN2)

(請參閱第 1 頁，編號 16)




(3-pin CHA_FAN3)

(請參閱第 1 頁，編號 10)




(3-pin PWR_FAN1)

(請參閱第 1 頁，編號 31)



CPU 風扇接頭
(4-pin CPU_FAN1)
(請參閱第 1 頁，編號 4)




本主機板配備 4-Pin CPU 風扇 (靜音風扇) 接頭。若您計畫連接 3-Pin CPU 風扇，請接至 Pin 1-3。

(3-pin CPU_FAN2)
(請參閱第 1 頁，編號 6)




ATX 電源接頭
(24-pin ATXPWR1)
(請參閱第 1 頁，編號 8)




本主機板配備一組 24-pin ATX 電源接頭。若要使用 20-pin ATX 電源供應器，請插入 Pin 1 及 Pin 13。

ATX 12V 電源接頭
(8-pin ATX12V1)
(請參閱第 1 頁，編號 3)



本主機板配備一組 8-pin ATX 12V 電源接頭。若要使用 4-pin ATX 電源供應器，請插入 Pin 1 及 Pin 5。

PCIe 電源接頭
(4-pin PCIE_PWR1)
(請參閱第 1 頁，編號 30)



安裝三張以上的顯示卡時，請將 4 pin molex 電源線接至此接頭。

硬碟守護神連接埠
(4-pin SATA_PWR_1)
(請參閱第 1 頁，編號 21)



請將 HDD Saver 纜線接至此接頭，以管理 HDD 的電源狀態。

Thunderbolt AIC 連接埠
(5-pin TBT1)
(請參閱第 1 頁，編號 29)




安裝 Thunderbolt™ 附加介面卡 (AIC) 時，請將 5-pin 訊號纜線 (GPIO 纜線) 接至此接頭。

序列連接埠排針

(9-pin COM1)


(請參閱第 1 頁，編號 26)



此 COM1 排針支援
序列連接埠模組。

TPM 標頭

(17-pin TPMS1)

(請參閱第 1 頁，
編號 27)

此接頭支援信賴平台模組
(TPM) 系統，可確保儲存金
鑰、數位憑證、密碼及資料
的安全。TPM 系統也能強
化網路安全、保護數位身分
並確定平台完整性。

1.5 智慧型開關

支援 DDR4 ECC、un-buffered 記憶體 / RDIMM 及 LGA 2011-3 插座內安裝的 Intel® Xeon® 處理器 E5 系列

清除 CMOS 開關
(CLRCBTN)
(請參閱第 3 頁，編號 14)



清除 CMOS 開關可
讓使用者迅速清除
CMOS 值。



此功能唯有在將電腦關機，拔下電源供應器的插頭時才會作用。